

ENGLISH




ULTRA AV KIT

FOR USE WITH THE XBOX™ VIDEO GAME SYSTEM

Thank you for purchasing the Mad Catz Ultra AV Kit for use with the Xbox video game system. The Mad Catz Ultra AV Kit allows you to connect your game system to high-end audio/video equipment to get the most out of your game system. This user guide will help you understand how to use your Ultra AV Kit and get the most from the features it has to offer.

The Mad Catz Ultra AV Kit is one of the most durable and reliable accessories you can buy. Be sure to visit www.madcatz.com to register your product and check out our full line of other quality video game accessories.

- SETUP**
- IMPORTANT!** Before using this product, read the Xbox video game system instruction manual for safety, health, and other information.
1. Turn on the power to the TV, AV receiver, and the Xbox video game system.
 2. Insert the gold plated system AV connector into the AV port on the back of the Xbox as described in the game system instruction manual.
 3. Connect the appropriate cables into the output box and TV and/or AV receiver as described below.
 4. Turn on you TV and AV hardware and select the appropriate inputs.
- NOTE:** Final installation will vary depending on the type of connections desired. The type of connections you choose will depend on the capabilities of your AV hardware. Certain outputs, such as the S-video and digital optical output significantly enhance the video and audio quality of games and movies. Your TV and audio hardware must have support for these enhancements in order to take full advantage of the Ultra AV Kit.



ALSO INCLUDED IN THE ULTRA AV KIT:

- 1 - 6 ft. cable with standard audio and video connectors
- 1 - 6 ft. digital optical cable
- 1 - 6 ft. S-Video cable

INSTALLATION

STANDARD AV OUTPUTS

Gold plated connectors that allow you to connect your Xbox to any AV ready television. Use any standard AV cable or the premium cable included in this kit.

- RED** – right audio output
WHITE – left audio output
YELLOW – video output

- Setup**
1. Connect the included AV cable (the cable with 6 connectors) to the ports on the output box. Match the color band on the cable to the color on the output connector.
 2. Connect the second red banded connector to the right audio input on your TV or receiver.
 3. Connect the second white banded connector to the left audio input on your TV or receiver.
 4. Connect the second yellow banded connector to the video input on your TV or AV receiver (this is optional if using S-video).

S-VIDEO OUTPUT

This is a gold-plated port that allows you to enhance the video resolution of your games and DVD movies. Use any standard S-video cable or the premium cable included in this kit for this connection. This connector is optional if using the standard video output, however we recommend the S-video connection because it significantly improves the picture quality of your games.

- Setup**
1. Connect the S-video cable into the S-video port on the output box.
 2. Connect the S-video cable into your S-video input on your TV.

DIGITAL OPTICAL OUTPUT

Requires an optical amplifying source with digital optical input to operate. A digital optical connection reduces hiss and noise. This type of connection is typically found on any AV receiver that supports digital surround sound and is a requirement to achieve true digital surround sound.

- Setup**
1. Remove the black plug from the output box and store in a safe place.
 2. Remove the clear rubber cover off the ends of the digital optical cable.
 3. Insert one end of the digital optical cable into the digital optical output port on the output box.
 4. Insert the other end of the digital optical cable into your AV receiver.
 5. Set your AV receiver to digital optical input. Refer to your audio hardware owner's manual for further direction.

NOTE: Not all games support true digital surround sound.

CAUTIONS

- Designed for the Xbox video game system only.
- For indoor use only.
- Do not submerge in water.
- Precautions should be taken to prevent electrical shock.
- Check all connections before turning the Xbox video game system ON.

TROUBLESHOOTING

Problem: There is no signal, I cannot see my game.
Solution: Make sure that all cables are connected properly as described above. Make sure that your television is tuned to the proper input. See you TV owner's manual for more information.

Problem: The resolution has not improved over my old video connection.
Solution: You may have selected standard video input in your television setup. Try selecting your S-video input on your television. Try unplugging the terminal with the yellow band. Make sure your S-video connector is inserted properly.

Problem: There is no sound coming out of my AV receiver.
Solution: Check to make sure that your receiver and television is set the correct input as specified in the hardware owner's manuals.

TECHNICAL SUPPORT

Mad Catz provides technical support for all of its products in a variety of ways.

Online – Check the Mad Catz Home Page at www.madcatz.com. There you will find up-to-the-minute solutions, tips, and information for all of our products. Our comprehensive Tech Support area offers answers to nearly every question.

E-mail – You can send e-mail to our Support Technicians at techsupport@madcatz.com. In most cases, you will receive a reply within one business day.

Telephone – Technical Support is available from 8 A.M. to 4 P.M. pacific standard time, Monday through Friday (excluding holidays) at 1-800-659-2287 or 1-619-683-9830.

Fax – Technical Support is available via fax at 1-619-683-9839.

DEUTSCH



ULTRA AV KIT

FÜR DIE ANWENDUNG ZUSAMMEN MIT DEM XBOX VIDEOSPIELSYSTEM™

Es freut uns, dass Sie sich für das Ultra AV Kit von Mad Catz entschlossen haben, das Sie zusammen mit dem Xbox Videospielsystem anwenden können. Mit dem Ultra AV Kit können Sie Ihr Spielsystem an jedes Spitzenaudiovideogeräte anschließen und damit Ihr Spielsystem optimieren. Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Anwendung Ihres Ultra AV Kits und informiert Sie gleichzeitig, wie die Ausstattung des Ultra AV Kits am besten nutzen.


Das Ultra AV Kit ist eines der haltbarsten und zuverlässigsten Ausstattungen die Sie kaufen können. Bitte vergessen Sie nicht Ihr Mad Catz Produkt zu registrieren und zwar über unsere Webseite www.madcatz.com. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch gleich unsere gesamte Palette von Zubehör für Ihre Videospiele einsehen.

INSTALLATION

WICHTIG! Bevor Sie das Produkt zum ersten mal benutzen lesen Sie bitte zur Sicherheit, Gesundheit und für andere wichtige Informationen die Anleitung des Xbox Videospielsystems genau durch.

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum TV Gerät, zum AV Empfänger und zum Xbox Videospielsystem OFF (AUS).
2. Stecken Sie den goldkontaktierten AV Verbindungsstecker in die AV Buchse, die sich auf der Rückseite der Xbox befindet und befolgen Sie die Spielanleitung.
3. Stecken Sie die entsprechenden Kabel in die Ausgangsbox, das TV Gerät und/oder Ihren AV Empfänger, so wie es nachfolgend beschrieben ist.
4. Schalten Sie Ihr TV Gerät und Ihre AV Hardware ein und wählen Sie die entsprechenden Eingänge.
5. Schalten Sie das Xbox Videospielsystem ein so wie es in der Anleitung beschrieben ist.

HINWEIS: Die Installation kann unterschiedlich sein und hängt davon ab, welche Art von Anschluss Sie wünschen. Die Art des Anschlusses die Sie wählen, hängt von der Kapazität der AV Hardware ab. Bestimmte Ausgänge, wie zum Beispiel der S-Video Ausgang und der digitale optische Ausgang, verbessern die Video- und Audioqualität der Spiele und der Filme erheblich. Ihre TV und Audio-Hardware muss diese Erweiterungen unterstützen, um das Ultra AV Kit auszunutzen



DEM ULTRA AV KIT IST FOLGENDES BEIGEFÜGT:

- 1 – 1,8m langes Kabel mit herkömmlichen Audio- und Videoverbindungsteckern
- 1 – 1,8m langes digitales optisches Kabel
- 1 – 1,8m langes S-Videokabel

INSTALLATION

HERKÖMLICHE AV AUSGÄNGE

Goldkontaktierte Verbindungsstecker mit denen Sie Ihre Xbox an Jedes AV-bereite TV Gerät anschließen können. Nehmen Sie irgendein herkömmliches AV-Kabel oder das noch bessere Kabel, das diesem Kit beigelegt ist.

- RED (ROT)** – rechter Audioausgang
WHITE (WEISS) – linker Audioausgang
YELLOW (GELB) – Videoausgang

- Installation**
1. Schließen Sie das AV-Kabel (das Kabel mit den 6 Verbindungssteckern) mit den Anschlüssen auf der Ausgangsbox. Folgen Sie den farblich markierten Kennzeichen am Kabel und an den Ausgängen.
 2. Verbinden Sie den zweiten Verbindungsstecker, der mit rot markiert ist, mit dem rechten Audioeingang Ihres TV Gerätes oder Empfängers.
 3. Verbinden Sie den zweiten Verbindungsstecker, der mit weiß markiert ist, mit dem linken Audioeingang Ihres TV Gerätes oder Empfängers.
 4. Verbinden Sie den zweiten Verbindungsstecker, der mit gelb markiert ist, mit dem Videoeingang Ihres TV Gerätes oder AV Empfängers (wenn Sie ein S-Video anwenden ist dies eine Option).

S-VIDEO AUSGANG

Dieses Kit erlaubt es sich um den vergoldeten Ausgang, mit dem Sie die Videoaufsugung Ihrer Spiele und DVD Filme wesentlich verbessern können. Nehmen Sie irgendein herkömmliches S-Videokabel oder das noch bessere Kabel, das diesem Kit beigelegt ist. Dieser Verbindungsstecker ist nur eine Option, wenn Sie den herkömmlichen Videoausgang benutzen. Wir empfehlen jedoch die S-Video-Verbindung, da diese die Bildqualität Ihrer Spiele erheblich verbessert.

- Installation**
1. Stecken Sie das S-Videokabel in den S-Videoanschluss der Ausgangsbox.
 2. Stecken Sie das S-Videokabel in den S-Videoeingang des TV Gerätes.

DIGITALER OPTISCHER AUSGANG

Zur Bedienung ist hierzu ist eine Audioverstärkerquelle mit digitalem optischem Eingang notwendig. Eine digitale optische Verbindung reduziert ein Rauschen und andere Geräusche. Diese Art von Verbindungsstecker findet man im allgemeinen bei einem AV-Verarbeitung, der ein 5,1 Kanal digitales Surround-Soundsystem unterstützt und ist die Voraussetzung, einen wahren 5,1 Surround-Sound zu empfangen.

- Installation**
1. Entfernen Sie den schwarzen Stecker von der Ausgangsbox und haben Sie ihn sicher auf.
 2. Entfernen Sie die klaren Plastikhüllen von den Enden des digitalen optischen Kabels.
 3. Stecken Sie ein Ende des digitalen optischen Kabels in den digitalen optischen Ausgang auf der Ausgangsbox.
 4. Stecken Sie das andere Ende des digitalen optischen Kabels in Ihren AV Empfänger.
 5. Stellen Sie Ihren AV Empfänger auf digital optischen Eingang. Weitere Anweisungen finden Sie in Ihrer Hardwareanleitung.
- HINWEIS:** Nicht alle Spiele unterstützen den wahren 5,1 Surround-Sound

WARNHINWEISE

- Nur für das Xbox Videospielsystem entworfen.
- Nicht im Freien anwenden.
- Nicht in Flüssigkeit eintauchen.
- Vor elektrischem Schock wird gewarnt.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen, bevor Sie Ihr Xbox Videospielsystem ON (EIN)-schalten.

FEHLERBEHEBUNG

Problem: Es zeigt kein Signal an und ich kann das Spiel nicht sehen.
Solution: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest und sicher verbunden sind, so wie es oben beschrieben ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr TV Gerät auf den richtigen Kanal eingestellt ist. Beziehen Sie sich auf die Anleitung Ihres TV Gerätes für nähere Informationen.

Problem: Im Vergleich zu meiner alten Videoverbindung hat sich die Auflösung nicht verbessert.
Solution: Es kann sein, dass Sie Ihr TV Gerät auf Standardvideoeingabe, eingestellt haben. Versuchen Sie auf Ihrem Gerät die S-Videoeingabe zu wählen. Versuchen Sie den Anschluss mit dem gelben Band auszustecken. Stellen Sie sicher, dass Ihr S-Video Connector richtig und fest eingesteckt ist.


Problem: Mein AV Empfänger gibt keinen Sound ab.
Solution: Stellen Sie sicher, dass Ihr Empfänger und Ihr TV Gerät richtig eingestellt sind, so wie es in Ihrer Bedienungsanleitung angegeben ist.

©2002 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108-4406. U.S.A. Mad Catz und das Mad Catz Logo sind eingetragte Warenzeichen von Mad Catz, Inc., so wie deren Zeichnen und Technologiegeschäfte. Dieses Produkt ist offiziell von Microsoft Corporation lizenziert. Microsoft, Xbox und das Xbox Logo sind eingetragte Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in USA und/oder anderen Ländern und werden unter der Lizenz von Microsoft benutzt. Hergestellt in China. Gedruckt und andere Rechte vorbehalten. Ausführungen, Erscheinung und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Internationale und inländische Patente anhängig. Bitte halten Sie diese Unterlagen für zukünftige Referenzen bereit. Mad Catz garantiert seine Produkte 100% Form und Design dieses Zeugnisses sind exklusives Mad Catz Image.

Wenn Sie Fragen haben, dann besuchen Sie unsere Webseite unter www.madcatz.com, oder rufen Sie uns über folgende Nummer an: 1-800-659-2287 (nur für USA), oder 1-619-683-9830 (außerhalb der USA).

Produkt Nr. 4565 802

ITALIANO



KIT ULTRA AV

PER USO CON IL SISTEMA DI VIDEOGIOCO XBOX™

WARRANTY

When you purchase from Mad Catz, you purchase quality. We put our products through comprehensive tests to ensure the highest reliability and compatibility. You will probably never encounter a problem with our products, but if you should experience any difficulties, Mad Catz offers a five (5) year replacement warranty on this product. Mad Catz warrants to the original consumer purchaser that this product is free from defects in either material or workmanship. If a defect covered by this warranty occurs, Mad Catz, at its option, will repair or replace the product at no charge. Mad Catz' products are tested to withstand normal wear and tear, but are not indestructible and can be damaged if misused. The Mad Catz warranty does not cover normal wear and tear or abusive use. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purpose. This warranty does not apply to products that have been damaged by abuse, misuse, modification or tampering or by any other cause not relating to either materials or workmanship. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at Mad Catz' sole discretion. The Mad Catz limited lifetime warranty is available to North American customers only, including Canada, Mexico and the United States.

- To activate your five (5) year warranty, you must:
- Register your Mad Catz product on the web at www.madcatz.com
 - To obtain warranty service, you must:
 - Call Mad Catz Technical Support at 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.683.9830 (outside USA)
 - Obtain a Return Authorization Number from Mad Catz Technical Support
 - Return the product to Mad Catz with the postage prepaid and insured. Mad Catz will not be responsible for any loss or damage during shipment. Mad Catz will pay the full return shipping (see return address below)
 - Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date
 - Enclose a full return address along with daytime and evening phone numbers

Be sure to package the product so that it will not become damaged in shipping. We recommend placing the original box inside another box packed with packaging material. Mad Catz, Inc. will not be responsible for any damage or loss to the product in shipment

All returns should be addressed to:

Mad Catz, Inc.
ATTN: WARRANTY
7480 Mission Valley Rd
Suite 101
San Diego, CA
92108-4406

Please allow for 4 to 6 weeks for processing. In the event of a problem, we will contact you at one of the phone numbers provided.

© 2002 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108-4406. Mad Catz and the Mad Catz logo are registered trademarks of Mad Catz, Inc., its subsidiaries and affiliates. This product is officially licensed by Microsoft Corporation. Microsoft, Xbox, and the Xbox logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries and are used under license from Microsoft. Made in China. Printed in Hong Kong. All rights reserved. Features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Microsoft and the Xbox logo are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. Please retain this information for future reference. Mad Catz stands behind its products 100%. The shape and design of this product is a trademark of Mad Catz.

Questions? Visit our web site at www.madcatz.com or call 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.683.9830

Product No. 4565 802

ITALIANO



KIT ULTRA AV

PER USO CON IL SISTEMA DI VIDEOGIOCO XBOX™

Grazie per aver acquistato il kit Ultra AV della Mad Catz da usare con il sistema di videogiochi Xbox. Il kit Ultra AV della Mad Catz permette di collegare il sistema di gioco ad apparecchiature audio e video di alta qualità per ottenere il più possibile dai giochi. Questa guida per l'utente aiuterà a comprendere come utilizzare il kit Ultra AV e come trarre il massimo vantaggio dalla sua funzionalità.


Il kit Ultra AV della Mad Catz è uno degli accessori di gioco più duraturi e più affidabili che si possa acquistare. Accertarsi di visitare il sito www.madcatz.com per registrare il prodotto e per vedere quali siano tutti gli accessori di gioco disponibili.

MESSA A PUNTO

IMPORTANTI: Prima di usare questo prodotto, leggere il manuale d'istruzione del sistema di videogiochi Xbox che contiene informazioni riguardanti la sicurezza, la salute ed altro.

1. Spegnerne il televisore, il ricevitore AV e il sistema di videogiochi Xbox.
2. Inserire il connettore dorato del sistema AV nella porta AV situata sul retro di Xbox seguendo le istruzioni fornite dal suo manuale.
3. Collegare i cavi idonei alla scatola di uscita e al televisore o al ricevitore AV, come indicato sotto.
4. Accendere il televisore e l'apparecchiatura AV e scegliere gli ingressi opportuni.
5. Accendere il sistema di videogiochi Xbox seguendo le istruzioni fornite nel suo manuale per l'uso.

NOTA: L'installazione finale varierà in funzione della configurazione desiderata. Il tipo di collegamenti scelti dipenderà dalla capacità dell'apparecchiatura AV. Certo, anche, come quella S-video o quella ottica digitale, miglioreranno in modo significativo la qualità di video e audio dei giochi e dei film. Per poter trarre vantaggio completo del kit Ultra AV, l'apparecchiatura audio e il televisore debbono essere dotati di tali funzionalità



IL KIT ULTRA AV COMPRENDE ANCHE QUANTO SEGUE:

- 1 cavo da 1,8 m con connettori audio e video standard
- 1 cavo ottico digitale da 1,8 m
- 1 cavo S-video da 1,8 m

INSTALLAZIONE

USCITE AV STANDARD

Connettori dorati che consentono di collegare il sistema Xbox a qualsiasi televisore pronto per il collegamento AV. Usare un cavo AV standard o il cavo di qualità premio incluso in questo kit.

- ROSSO** – uscita audio di destra
BIANCO – uscita audio di sinistra
GIALLLO – uscita video

Messa a punto

1. Collegare il cavo AV incluso (il cavo con 6 connettori) alle porte situate sulla scatola di uscita. Accoppiare la fascetta colorata del cavo con il colore del connettore.
2. Collegare il secondo connettore con fascetta rossa all'ingresso audio di destra del televisore o del ricevitore.
3. Collegare il secondo connettore con fascetta bianca all'ingresso audio di sinistra del televisore o del ricevitore.
4. Collegare il secondo connettore con fascetta gialla all'ingresso video del televisore o del ricevitore (questo collegamento è facoltativo se si usa quello S-video).

USCITA S-VIDEO

Questa è una porta dorata che permette di migliorare la risoluzione dell'immagine dei giochi e dei film su DVD. Usare un cavo S-video standard o il cavo di qualità premio incluso in questo kit. Questo connettore è facoltativo se si usa l'uscita video standard, ma si suggerisce di usare il collegamento S-video perché questo produce immagini di gioco nettamente migliori.

- Messa a punto**
1. Collegare il cavo S-video alla porta S-video situata sulla scatola di uscita.
 2. Collegare il cavo S-video all'ingresso S-video sul televisore.

USCITA OTTICA DIGITALE

Per funzionare, questo collegamento richiede una fonte di amplificazione con ingresso ottico digitale. Il collegamento ottico digitale riduce il soffio e i disturbi. Questo tipo di connettore si trova di solito sul ricevitore AV che supportano digital surround sound 5.1 ed è necessario per ottenere il vero surround sound 5.1.

Messa a punto

1. Togliere il tappo nero dalla scatola di uscita e conservare in un posto sicuro.
2. Rimuovere la copertura di gomma trasparente dalle estremità del cavo ottico digitale.
3. Inserire un lato del cavo ottico digitale nella porta di uscita ottica digitale sulla scatola di uscita.
4. Inserire l'altro lato del cavo ottico digitale nel ricevitore AV.
5. Impostare il ricevitore AV per uscita ottica digitale. Per ulteriori informazioni, riferirsi al manuale per l'uso dell'apparecchiatura digitale.

NOTA: non tutti i giochi supportano il vero surround sound 5.1.

ATTENZIONE

- Progettato solo per il sistema di videogiochi Xbox.
- Solo per uso all'interno.
- Non immergere in acqua.
- Bisogna prendere le dovute precauzioni per evitare scosse elettriche.
- Prima di ACCENDERE il sistema di videogiochi Xbox, controllare tutte le connessioni.

LOCALIZZAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema: Mancanza il segnale. Il gioco non è visibile.
Soluzione: Accertarsi che tutti i cavi siano stati collegati correttamente come indicato sopra. Accertarsi che il televisore sia correttamente collegato al televisore. Per maggiori informazioni, riferirsi al manuale del televisore.

Problema: A paragono del vecchio collegamento, la risoluzione non è migliorata.
Soluzione: Potrebbe essere stato scelto l'ingresso video standard nell'impostazione del televisore. Provare a scegliere l'ingresso S-video sul televisore. Provare a scollegare il terminale fascettato in giallo. Accertarsi che il connettore S-video sia inserito in modo corretto.

Problema: Non c'è suono in uscita dal ricevitore AV.
Soluzione: Controllare per accertare che il ricevitore e il televisore siano impostati sugli ingressi corretti come specificato dai loro manuali per l'uso.

©2002 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108-4406. Mad Catz e il logo Mad Catz sono marchi di fabbrica registrati della Mad Catz, Inc., o delle sue consociate o società affiliate. Questo prodotto realizzato su concessione ufficiale di Microsoft Corporation. Microsoft, Xbox, il logo Xbox logo sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati della Microsoft Corporation negli USA e in altri Paesi e sono utilizzati su concessione di Microsoft Corporation. Microsoft, Xbox, il logo Xbox logo sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati della Microsoft Corporation negli USA e in altri Paesi e sono utilizzati su concessione di Microsoft Corporation. Made in China. Stampato in Hong Kong. Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche, l'aspetto e i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso. Brevetti in corso negli Stati Uniti e altri Paesi. Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. Mad Catz supporta i suoi prodotti al 100%. Forma e design progettuali di questo prodotto costituiscono un marchio riconoscibile di Mad Catz.

Se si hanno domande, si prega di visitare il sito web all'indirizzo www.madcatz.com o di chiamare 1.800.659.2287 (solo USA) oppure a 1.619.683.9830.

Prodotto in 4565 802

FRANÇAIS



KIT ULTRA AV

POUR UTILISATION AVEC LE SYSTÈME VIDÉO LUDIQUE XBOX™

Merci de votre achat. Le Kit Ultra AV de Mad Catz est destiné à être utilisé avec le système vidéo ludique Xbox. Il vous permet de connecter ce système à des équipements audio/vidéo de haute qualité afin d'obtenir les meilleures performances du système ludique. Ce guide a pour but de vous expliquer comment utiliser le Kit Ultra AV et tirer parti de toutes ses fonctionnalités.


Le Kit Ultra AV est l'un des accessoires les plus fiables et durables que vous puissiez acquérir. Ne manquez pas de nous rendre visite sur notre site Internet www.madcatz.com pour enregistrer votre produit et vous informer sur toutes nos lignes d'accessoires de qualité pour jeux vidéo.

INSTALLATION

IMPORTANT! Avant d'utiliser ce produit, lire le manuel d'utilisation du système vidéo ludique Xbox pour prendre connaissance des consignes de santé et sécurité et autres renseignements.

1. Mettre le téléviseur, le récepteur AV et le système vidéo ludique Xbox à l'arrêt (OFF).
2. Insérer le connecteur plaque-or du système AV dans le port AV à l'arrière du système Xbox, selon la description fournie dans le manuel d'utilisation du système ludique.
3. Connecter les câbles appropriés au boîtier de sortie et au téléviseur et/ou au récepteur AV, selon l'adresse ci-dessous.
4. Mettre le téléviseur et le matériel AV en marche (ON) et choisir les entrées appropriées.
5. Mettre le système vidéo ludique Xbox en marche (ON), selon la description fournie dans le manuel d'utilisation du système ludique.

REMARQUE : L'installation finale peut varier en fonction du type de connexions souhaité. Le type de connexions souhaité dépend lui-même de la capacité du matériel AV. Certaines sorties, telles que la sortie S-video et la sortie optique numérique, améliorent notablement la qualité audio et vidéo des jeux et des films. Pour tirer le meilleur parti du Kit Ultra AV, le téléviseur et le matériel audio doivent pouvoir supporter ces améliorations.



CONTENU DU KIT ULTRA AV:

- Un câble de près de 1,8 mètres (6 pieds) de long avec connecteurs audio et vidéo standard
- Un câble optique numérique de près de 1,8 mètres (6 pieds) de long
- Un câble S-video de près de 1,8 mètres (6 pieds) de long

SORTIES AV STANDARD

Connecteurs plaqués-or permettant de raccorder le système Xbox à un téléviseur quelconque doté de fonctionnalités AV prêtes à l'emploi. Utiliser tout câble AV standard ou le câble de qualité compris dans le kit.

- ROUGE** – sortie audio droite
BLANC – sortie audio gauche
JAUNE – sortie vidéo

Installation

1. Brancher le câble AV inclus dans le kit (câble aux 6 connecteurs) sur les ports du boîtier de sortie. Appairier la bande de couleur du câble à la couleur du connecteur de sortie.
2. Brancher le second connecteur à bande rouge sur l'entrée audio de droite du téléviseur ou du récepteur.
3. Brancher le second connecteur à bande blanche sur l'entrée audio de gauche du téléviseur ou du récepteur.
4. Brancher le second connecteur à bande jaune sur l'entrée vidéo du téléviseur ou du récepteur AV (optionnel en cas d'utilisation de la S-video).

SORTIE S-VIDÉO

Il s'agit d'une connexion plaque-or qui améliore la résolution de la vidéo des jeux et des films DVD. Pour cette connexion, utiliser tout câble S-video standard ou le câble de qualité fourni dans le kit. Ce connecteur est l'ast optionnel si l'on utilise la sortie vidéo standard, toutefois, nous recommandons la connexion S-video car elle améliore considérablement la qualité de l'image de vos jeux.

Installation

1. Brancher le câble S-video sur le port S-video du boîtier de sortie.
2. Brancher le câble S-video sur l'entrée S-video du téléviseur.

SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE

Pour fonctionner, cette sortie exige une source d'amplification du son avec une entrée optique numérique. Une connexion optique numérique réduit les sifflements et le bruit. On trouve normalement ce type de connecteur sur tout récepteur AV supportant une installation de son numérique en surround à cinq canaux et il est indispensable pour obtenir une ambiphonie avec véritable effet « surround » à cinq canaux.

Installation

1. Sortir la fiche noire du boîtier de sortie et la ranger en lieu sûr.
2. Enlever les capuchons en caoutchouc transparent des extrémités du câble optique numérique.
3. Introduire une extrémité du câble optique numérique dans le port de sortie optique numérique du boîtier de sortie.
4. Introduire l'autre extrémité du câble optique numérique dans le récepteur AV.
5. Régler le récepteur AV sur l'entrée optique numérique. Consulter le manuel d'utilisation du matériel audio pour plus amples renseignements.

REMARQUE : Tous les jeux ne supportent pas l'ambiphonie « surround » à cinq canaux.

PRÉCAUTIONS

- Dispositif conçu exclusivement pour le système vidéo ludique Xbox.
- Dispositif prévu exclusivement pour usage en intérieur.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Prendre les précautions d'usage pour éviter les secousses électriques.
- Vérifier toutes les connexions avant de mettre le système vidéo ludique Xbox en marche.